

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	mécanique
Entraxe de fixation [mm]	275

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DAIHATSU		
CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.0 (G100)	52 ch	03.1987 > 12.1992
	54 ch	11.1990 > 12.1992
	56 ch	04.1989 > 12.1992
CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.0 D (G101)	37 ch	03.1987 > 12.1992
CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.0 GTi (G100)	101 ch	03.1987 > 12.1992
CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.0 TD (G101)	48 ch	03.1987 > 12.1992
CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.0 Turbo (G100)	68 ch	03.1987 > 10.1990
CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.3	76 ch	09.1988 > 01.1992
CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.3 (A 3 volumes)	90 ch	11.1990 > 02.1993
CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.3 i (G102)	90 ch	06.1988 > 12.1992
CHARADE (87-94) (G100, G101, G102) - 1.3 i 4WD (G102)	90 ch	06.1988 > 01.1993

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.