

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA

HIACE (82-89) Wagon (H5_) - 2.2	94 ch	09.1987 > 08.1989
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.0	101 ch	02.1990 > 08.1995
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4	120 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4 4WD	120 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4 D	78 ch	09.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4 D 4WD	75 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4 D 4x4	78 ch	09.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Camionnette (_H10_) - 2.4 Diesel	75 ch	02.1990 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.0 (RZH102)	101 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 (RZH103)	120 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 4WD	120 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D	78 ch	10.1993 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D (LH102)	75 ch	08.1989 > 08.1995
HIACE (89-95) Wagon (_H10_) - 2.4 D 4WD	75 ch	08.1989 > 08.1995

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.