

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

mécanique

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance

**BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes

**BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

### DAIHATSU

CUORE (98-03)I (L7_) - 0.7	42 ch	10.1998 > 09.2000
CUORE (98-03)I (L7_) - 1.0	54 ch	11.1998 > 09.2000
CUORE (98-03)I (L7_) - 1.0 DVVT	58 ch	10.2000 > 02.2003
CUORE (98-03)I (L7_) - 1.0 i (L701)	56 ch	10.1998 > 05.2003

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.