

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

électro-mécanique

Livré avec

sans biellettes de direction

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA

AVENSIS (2008-) 3 volumes (T27) - 1.6	132 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) 3 volumes (T27) - 1.8	147 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) 3 volumes (T27) - 2.0	152 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) 3 volumes (T27) - 2.0 D-4D	126 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) 3 volumes (T27) - 2.2 D-4D	150 ch	02.2009 >
	177 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) Break (T27) - 1.6	132 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) Break (T27) - 1.8	147 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) Break (T27) - 2.0	152 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) Break (T27) - 2.0 D-4D	126 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) Break (T27) - 2.2 D-4D	150 ch	02.2009 >
	177 ch	02.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.