

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>VISTEON</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>100</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø18mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>3</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Embase	<b>EMB27</b>
	<b>Code Ident. pompe HBD AL/BU</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EB/C/DL, EB/D/S/US)	85 ch	10.1992 > 07.1994
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 DI (EAL, EAS)	85 ch	10.1992 > 06.1994
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 TD (EAS, EAL)	101 ch	11.1992 > 06.1994
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S)	80 ch	10.1992 > 08.1994
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EML/S, ENL/S)	69 ch	10.1992 > 08.1994
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L)	100 ch	11.1992 > 08.1994
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	85 ch	11.1992 > 08.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.