

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | SAGINAW |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Hauteur de poulie [mm] | 98 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 10 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 9 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Nombre de point de fixation arrière | 1 |
| Embase | EMB27 |

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

| FORD | | |
|--|--------|-------------------|
| SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.0 i | 115 ch | 10.1994 > 08.1998 |
| SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.0 i 16V | 136 ch | 10.1994 > 08.1998 |
| SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.3 i 16V | 147 ch | 06.1996 > 08.1998 |
| SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.9 i | 150 ch | 02.1995 > 08.1998 |
| SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.9 i 24V | 207 ch | 10.1994 > 08.1998 |
| SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.0 i | 115 ch | 10.1994 > 08.1998 |
| SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.0 i 16V | 136 ch | 10.1994 > 08.1998 |
| SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.3 i 16V | 147 ch | 06.1996 > 08.1998 |
| SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.9 i | 150 ch | 02.1995 > 08.1998 |
| SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.9 i 24V | 207 ch | 10.1994 > 08.1998 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.