

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ATSUGI</b>
Type de poulie	<b>SANS</b>
Poulies	<b>sans poulie</b>
Fixation de la poulie	<b>Vissée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>139</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>100</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>6</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>1</b>
	<b>Montage pour poulie PVR5 Ø139mm (non fourni)</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

**APPLICATIONS**

<b>MAZDA</b>		
626 (88-92) (GD) - 1.8	88 ch	11.1987 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 2.0	90 ch	09.1987 > 10.1990
626 (88-92) (GD) - 2.0 12V	107 ch	09.1987 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 2.0 16V	140 ch	11.1987 > 05.1992
	148 ch	07.1987 > 09.1989
626 (88-92) (GD) - 2.2 12V	115 ch	11.1987 > 07.1991
626 (88-92) (GD) - 2.2 12V 4WD	115 ch	01.1990 > 05.1992
626 (88-92) Break (GV) - 1.8	88 ch	01.1988 > 03.1992
626 (88-92) Break (GV) - 2.0	90 ch	10.1988 > 09.1997
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 12V	110 ch	09.1987 > 01.1990
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 16V	140 ch	01.1988 > 03.1992
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 GLX	117 ch	04.1992 > 02.1995
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 i 16V	150 ch	11.1994 > 09.1997
626 (88-92) Break (GV) - 2.2 12V	115 ch	03.1989 > 11.1996
626 (88-92) Break (GV) - 2.2 12V 4WD	116 ch	05.1991 > 11.1992
626 (88-92) Coupe (GD) - 1.8	88 ch	09.1987 > 08.1991
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0	90 ch	09.1987 > 10.1990
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0 12V	107 ch	09.1987 > 12.1988
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0 16V	140 ch	12.1987 > 10.1990
	148 ch	06.1987 > 09.1989
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.2 12V	115 ch	04.1988 > 12.1991
626 (88-92) Hatchback (GD) - 1.8	88 ch	11.1987 > 05.1992
	94 ch	11.1987 > 05.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0	90 ch	09.1987 > 10.1990
	101 ch	10.1987 > 07.1989
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 4x4	150 ch	08.1989 > 07.1991
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 12V	107 ch	11.1987 > 05.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 16V	140 ch	11.1987 > 10.1990
	148 ch	06.1987 > 08.1989
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.2 12V	115 ch	06.1988 > 04.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.2 12V 4WD	115 ch	11.1987 > 07.1990
626 (93-97) (GE) - 1.8 i	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i	115 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 1.8	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i	115 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.