

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HONDA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F14x150 Bride
Position de la pipe d'entrée [h]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie PVR4 Ø110mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.5	83 ch	01.1992 > 12.1992
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.5 i 16V (EG8)	94 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.3 16V (EG3)	75 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V	90 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.5 i 16V (EG4)	94 ch	10.1991 > 11.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.