

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	129
Hauteur de poulie [mm]	103
Raccord d'entrée	Ø19mm
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	17
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	sans support
Accessoires	avec capteur (non fourni)
	Montage pour poulie PVR5 Ø129mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (93-97) (GE) - 1.8 i	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i	115 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 1.8	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i	115 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.5 24V	163 ch	08.1994 > 04.1997
	165 ch	01.1992 > 04.1997
XEDOS 6 (CA) - 1.6 16V	107 ch	06.1994 >
	113 ch	08.1992 > 05.1994
XEDOS 6 (CA) - 2.0 V6	140 ch	06.1994 >
	144 ch	01.1992 > 05.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.