

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	140
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	sans support
	Montage pour poulie V Ø140mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FIAT		
TIPO (88-95) (160) - 1.7 D (160.AG)	58 ch	01.1988 > 10.1994
	61 ch	01.1988 > 10.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.9 TD (160.AW)	80 ch	03.1992 > 06.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.9 TD (160.AQ/AR/EI/EL/GL)	90 ch	09.1993 > 04.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.