

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Type de poulie	<b>PVR4</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>93</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>108</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø15mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>17</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>8</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>2</b>
Accessoires	<b>avec support</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
MICRA (92-03) (K11) - 1.0 i 16V	54 ch	04.1998 > 09.2000
	60 ch	09.2000 > 02.2003
MICRA (92-03) (K11) - 1.3 i 16V	75 ch	04.1998 > 09.2000
MICRA (92-03) (K11) - 1.4 i 16V	82 ch	09.2000 > 02.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.