

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Accessoires	avec capteur (non fourni)
	Montage pour poulie PVR3 Ø105mm (non fourni)

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
CELICA (94-99) Cabriolet (_T20_) - 2.0 i 16V	170 ch	04.1996 > 11.1999
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 1.8 i 16V (AT200, ST200)	116 ch	11.1993 > 11.1999
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 2.0 i 16V	170 ch	04.1996 > 11.1999
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 2.0 i 16V (ST202, GT200)	175 ch	11.1993 > 11.1999
CELICA (94-99) Coupe (_T20_) - 2.0 i Turbo 4WD (ST205)	242 ch	02.1994 > 11.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.