

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>SAGINAW</b>
Type de poulie	<b>PVR5</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>86</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>108</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>6</b>
Sens de rotation	<b>Anti Horaire [CCW]</b>
Accessoires	<b>avec support</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

### RENAULT

ESPACE (96-02) (JE0_) - 3.0 (JE0D)	167 ch	11.1996 > 10.1998
------------------------------------	--------	-------------------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.