

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>SAGINAW</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>124</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>3</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>avec support</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.0 (J112, S112)	101 ch	01.1988 > 12.1990
	109 ch	01.1988 > 12.1990
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.1 TD (J115, S115)	88 ch	10.1984 > 12.1990
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.2 (J117)	108 ch	07.1986 > 12.1990
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.2 Quadra	110 ch	06.1987 > 12.1987
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.2 Quadra (J117)	108 ch	01.1988 > 12.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.