

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie PVR3 Ø105mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
RAV4 (94-00) (XA1_) - 2.0	135 ch	06.1997 > 09.1999
RAV4 (94-00) (XA1_) - 2.0 4x4	165 ch	01.1994 > 09.1999
RAV4 (94-00) (XA1_) - 2.0 16V 4x4	129 ch	06.1994 > 06.2000
RAV4 (94-00) (XA1_) - 2.0 16V Cabrio	129 ch	12.1997 > 06.2000
RAV4 (94-00) (XA1_) - Electric EV	61 ch	06.1995 > 09.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.