

## DONNEES TECHNIQUES

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Fonctionnement        | <b>hydraulique</b>                                  |
| Pour fabricant        | <b>UNISIA JECS</b>                                  |
| Type de poulie        | <b>SANS</b>   |
| Poulies               | <b>sans poulie</b>                                  |
| Fixation de la poulie | <b>Vissée</b>                                       |
| Poulie Ø [mm]         | <b>112</b>  |
| Sens de rotation      | <b>Horaire [CW]</b>                                 |
|                       | <b>Montage pour poulie PVR4 Ø112mm (non fourni)</b> |

## PHOTOS

## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

| <b>NISSAN</b>                        |        |                   |
|--------------------------------------|--------|-------------------|
| MAXIMA (94-00) QX (A32) - 2.0        | 140 ch | 02.1995 > 08.2000 |
| MAXIMA (94-00) QX (A32) - 2.5 V6 24V | 190 ch | 02.1995 > 08.2000 |
| MAXIMA (94-00) QX (A32) - 3.0        | 193 ch | 01.1995 > 08.2000 |
|                                      | 193 ch | 03.1994 > 03.1999 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.