

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation de la poulie	Embase triangle
Hauteur de poulie [mm]	120
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	Ø14mm
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HONDA		
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 (BA4)	114 ch	08.1987 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 EX (BA4)	109 ch	04.1987 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V	137 ch	04.1986 > 12.1987
	150 ch	10.1987 > 12.1990
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA2)	137 ch	04.1986 > 12.1987
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA4)	140 ch	04.1990 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA4) KAT	137 ch	04.1987 > 01.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.