

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	88
Hauteur de poulie [mm]	88
Raccord d'entrée	Ø15mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	16
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie V Ø88mm (non fourni)

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>HYUNDAI</b>		
COUPE (RD) - 2.0 16V	135 ch	03.2001 > 04.2002
	139 ch	08.1996 > 04.2002
LANTRA (96-00) (J-2) - 1.6 16V	114 ch	11.1995 > 09.2000
LANTRA (96-00) (J-2) - 1.6 i	90 ch	11.1995 > 09.2000
LANTRA (96-00) (J-2) - 1.8 16V	128 ch	11.1995 > 09.2000
LANTRA (96-00) (J-2) - 2.0	136 ch	04.1997 > 05.2000
LANTRA (96-00) (J-2) - 2.0 16V	139 ch	08.1996 > 09.2000
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.6 16V	114 ch	02.1996 >
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.6 i	90 ch	02.1996 >
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.8 16V	128 ch	02.1996 >
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 2.0	136 ch	04.1997 > 05.2000
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 2.0 16V	139 ch	12.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.