


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	120
Raccord d'entrée	Ø14mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée Montage pour poulie PVR5 Ø120mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-147	BT DP2580
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 2.0 TD (CT220_)	90 ch	09.1997 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 2.0 TD (CT220_)	90 ch	09.1997 > 02.2003
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 2.0 TD (CT220_)	90 ch	09.1997 > 02.2003
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 D (CT190)	73 ch	04.1992 > 01.1996
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 TD (CT190)	83 ch	01.1996 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 D (CT190)	73 ch	08.1992 > 01.1996
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 TD (CT190_)	83 ch	01.1996 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 2.0 D (CT190_)	73 ch	01.1993 > 01.1996
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 2.0 TD (CT190_)	83 ch	01.1996 > 09.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.