

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR3
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	105
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	2 (F16x150+F14x150)
Position de la pipe d'entrée [h]	8
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni)
	Prof outlet F16x150 : 13mm, F14x150: 17mm

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

TOYOTA		
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 2.0 (ST220_)	128 ch	09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 2.0 VVT-i	150 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 2.0 (ST220_)	128 ch	09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 2.0 VVT-i	150 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 2.0 (ST220_)	128 ch	09.1997 > 10.2000
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 2.0 VVT-i	150 ch	10.2000 > 02.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.