

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Embase	EMB08
	3 mm entre la pompe et la poulie

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

SEAT		
AROSA (6H) - 1.0	50 ch	05.1997 > 06.2004
	50 ch	
AROSA (6H) - 1.4	60 ch	05.1997 > 06.2004
AROSA (6H) - 1.4 16V	100 ch	01.2000 > 06.2004
CORDOBA (96-02) 3/5 portes (6K2) - 1.4	60 ch	06.1999 > 10.2002
CORDOBA (96-02) 3/5 portes (6K2) - 1.4 16V	75 ch	05.2000 > 10.2002
	100 ch	02.2000 > 10.2002
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.4	60 ch	06.1999 >
	101 ch	02.2000 > 12.2002
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.4 16V	75 ch	06.1999 >
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.0	45 ch	03.1993 > 09.1996
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.0 i	50 ch	10.1997 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.3 i	54 ch	03.1993 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.4	54 ch	12.1997 > 04.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.4 i	60 ch	09.1993 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.4 i 16V	101 ch	09.1996 > 08.1999
IBIZA (99-02) (6K2, 6K/GP01) - 1.0	50 ch	08.1999 > 02.2002
	68 ch	06.2000 > 02.2002
IBIZA (99-02) (6K2, 6K/GP01) - 1.0 16V	69 ch	05.2000 > 02.2002
IBIZA (99-02) (6K2, 6K/GP01) - 1.4	60 ch	08.1999 > 02.2002
IBIZA (99-02) (6K2, 6K/GP01) - 1.4 16V	75 ch	05.2000 > 02.2002
	100 ch	08.1999 > 02.2002
INCA (6K9) - 1.4 16V	75 ch	04.2000 >
SKODA		
FELICIA (94-98) (6U1) - 1.6 LX	75 ch	08.1995 > 03.1998
FELICIA (94-98) Break (6U5) - 1.6 GLX	75 ch	08.1995 > 03.1998
FELICIA (94-98) Fun (797) - 1.6	75 ch	06.1997 >
FELICIA (98-01) (6U1) - 1.6	75 ch	01.1998 > 06.2001
FELICIA (98-01) Break (6U5) - 1.6	75 ch	01.1998 > 06.2001
VOLKSWAGEN		
CADDY (96-00) Pick-up (9U7) - 1.6	75 ch	06.1996 > 12.2000
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 60 1.4	60 ch	12.1995 > 09.2001
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 75 1.4 16V	75 ch	10.1999 > 09.2001
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 75 1.6	75 ch	11.1995 > 09.2001
	75 ch	11.1995 > 09.1997
FLIGHT 3 volumes (6KV2) - 100 1.6	100 ch	12.1995 > 09.2001
LUPO - 1.0	50 ch	09.1998 > 07.2005
	50 ch	
LUPO - 1.4	60 ch	10.2000 > 07.2005
LUPO - 1.4 16V	75 ch	09.1998 > 07.2005
	100 ch	08.1999 > 07.2005
LUPO - 1.4 FSI	105 ch	02.2001 > 07.2005
POLO (94-99) (6N1) - 100 1.4 16V	100 ch	04.1996 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 120 1.6 16V GTI	120 ch	09.1998 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 45 1.0	45 ch	10.1994 > 09.1996
POLO (94-99) (6N1) - 50 1.0	50 ch	09.1996 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 55 1.4	55 ch	08.1995 > 10.1999

VOLKSWAGEN		
POLO (94-99) (6N1) - 60 1.4	60 ch	07.1995 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 75 1.6	75 ch	10.1994 > 10.1999
POLO (99-02) (6N2) - 1.0	50 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.4	54 ch	10.1999 > 09.2001
	60 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.4 16V	75 ch	10.1999 > 09.2001
	101 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (99-02) (6N2) - 1.6 16V GTI	125 ch	10.1999 > 09.2001
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.0	45 ch	10.1994 > 12.1999
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.4	60 ch	05.1998 > 12.1999
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.6	75 ch	09.1994 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.