

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	137
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB21

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (98-06) (E46) - 316i	105 ch	05.1999 > 02.2005
	105 ch	04.2000 > 02.2005
	115 ch	02.2002 > 02.2005
	115 ch	06.2002 > 02.2005
3 Series (98-06) (E46) - 318i	118 ch	05.1999 > 09.2001
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 316i	115 ch	03.2002 > 02.2005
	115 ch	06.2002 > 02.2005
3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 318i	118 ch	10.1999 > 09.2001
3 Series (98-06) Compact (E46) - 1.6Ti	105 ch	06.2002 > 02.2005
3 Series (98-06) Compact (E46) - 316ti	115 ch	06.2001 > 02.2005
	115 ch	06.2002 > 02.2005
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 316Ci	105 ch	04.2000 >
	115 ch	06.2002 >
3 Series (98-06) Coupe (E46) - 318Ci	118 ch	11.1999 > 09.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.