

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>TOYODA</b>
Type de poulie	<b>SANS</b>
Poulies	<b>sans poulie</b>
Fixation de la poulie	<b>Vissée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>107</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>103</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>4</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
	<b>Montage pour poulie PVR4 Ø107mm (non fourni)</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 D	75 ch	09.1995 > 08.2001
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 D (LXH12_, LXH22_)	79 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)	90 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Camionnette (_H1_, _H2_) - 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_)	90 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 D	75 ch	07.1999 >
	79 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)	90 ch	08.1995 >
HIACE (95-05) Wagon (_H1_, _H2_) - 2.4 TD 4WD (H18, H28)	90 ch	08.1995 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.