

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR7
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	96
Hauteur de poulie [mm]	113
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

IVECO		
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 10	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 10 V	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 12	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 12 V	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 14	136 ch	01.2005 > 04.2006
	136 ch	11.2005 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 S 10	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 10 V	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 12	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 12 V	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 14	136 ch	01.2005 > 04.2006
	136 ch	01.2005 > 04.2006
DAILY (00-06) - 2.3 40 C 14	136 ch	01.2005 > 04.2006
	136 ch	01.2005 > 04.2006

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.