

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | TOYODA |
| Type de poulie | PVR5 |
| Fixation de la poulie | Pressée |
| Poulie Ø [mm] | 117 |
| Hauteur de poulie [mm] | 98 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 10 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 2 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

| TOYOTA | | |
|---|--------|-----------|
| AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 2.0 D-4D | 116 ch | 04.2003 > |
| | 126 ch | 03.2006 > |
| AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 2.0 D-4D | 116 ch | 04.2003 > |
| | 126 ch | 03.2006 > |
| AVENSIS (03-08) Break (T25) - 2.0 D-4D | 116 ch | 04.2003 > |
| | 126 ch | 03.2006 > |
| COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 2.0 D-4D | 116 ch | 04.2004 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.