

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	107
Raccord d'entrée	Ø15mm Bride
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	20
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Accessoires	avec capteur (non fourni)

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
323 (98-04) F (BJ) - 1.9 16V	114 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 2.0	131 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.9 16V	114 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0	131 ch	01.2001 > 05.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.