

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>KAYABA</b>
Type de poulie	<b>SANS</b>
Poulies	<b>sans poulie</b>
Fixation de la poulie	<b>Vissée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>111</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm Bride</b>
Raccord de sortie	<b>Ø17.5mm bride</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>3</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>Sans pipe d'entrée</b>
	<b>Montage pour poulie PVR4 Ø111mm (non fourni)</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
ACCORD (97-02) (CG) - 1.8 i	136 ch	10.1998 > 12.2002
ACCORD (97-02) (CG) - 2.0 i	147 ch	10.1998 > 01.2001
ACCORD (97-02) Coupe (CG) - 2.0 i 16V	147 ch	02.1998 > 06.2003
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 1.8 i (CH6)	136 ch	12.1999 > 12.2002
ACCORD (97-02) Hatchback (CH) - 2.0 (CH7)	147 ch	12.1999 > 12.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.