

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>8</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>2</b>
Accessoires	<b>avec capteur (non fourni)</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
5 Series (03-10) (E60) - 525d	163 ch	12.2004 >
	177 ch	06.2004 >
	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530d	218 ch	07.2003 >
	231 ch	07.2003 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 535d	272 ch	09.2004 >
	286 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525d	163 ch	12.2004 >
	177 ch	06.2004 >
	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530d	218 ch	06.2004 >
	231 ch	07.2005 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 535d	272 ch	09.2004 >
	286 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.