

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Embase	EMB17

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (03-10) (E60) - 523i	177 ch	07.2005 >
	190 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 525i	218 ch	07.2005 >
5 Series (03-10) (E60) - 525xi	218 ch	07.2005 >
5 Series (03-10) (E60) - 530i	258 ch	07.2005 >
5 Series (03-10) (E60) - 530xi	258 ch	07.2005 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 523i	177 ch	07.2005 >
	190 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525i	218 ch	07.2005 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525xi	218 ch	07.2005 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530i	258 ch	07.2005 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530xi	258 ch	07.2005 >
6 Series (03-10) (E63) - 630i	258 ch	09.2004 >
	272 ch	07.2007 >
6 Series (03-10) Cabriolet (E64) - 630i	258 ch	09.2004 >
	272 ch	07.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.