

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>KAYABA</b>
Fixation de la poulie	<b>Pignon cranté</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>6</b>
Sens de rotation	<b>Anti Horaire [CCW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>2</b>
Accessoires	<b>avec capteur (non fourni)</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
PAJERO (2006-) (V80, V90) - 3.2 DI-D	165 ch	01.2010 >
	167 ch	02.2007 >
PAJERO (2006-) (V80, V90) - 3.2 DI-D 4WD (V98W)	190 ch	02.2007 >
PAJERO (2006-) (V80, V90) - 3.2 DI-D (V88W, V98W)	160 ch	02.2007 >
	170 ch	02.2007 >
PAJERO (2006-) (V80, V90) - 3.2 DI-D 4WD	200 ch	01.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.