

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	120
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie PRV5 Ø120mm (non fourni)

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 1.4 (EE111_)	86 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 1.4 (EE111_)	86 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 1.4 (EE111_)	86 ch	04.1997 > 02.2000
COROLLA (97-02) Station Wagon (E11_) - 1.4 (EE111_)	86 ch	04.1997 > 02.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.