

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique-hydraulique
Pour fabricant	LuK
Sens de rotation	Horaire [CW]
	3 connexions cosse ronde

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-141	Montage des pompes EPS
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE A (97-04) (W168) - A140 1.4 (168.031, 168.131)	82 ch	07.1997 > 08.2004
CLASSE A (97-04) (W168) - A140 1.6 (168.031, 168.131)	82 ch	01.2001 > 08.2004
CLASSE A (97-04) (W168) - A160 1.6 (168.033, 168.133)	102 ch	07.1997 > 08.2004
CLASSE A (97-04) (W168) - A160 1.7 CDI (168.006)	75 ch	02.2001 > 08.2004
CLASSE A (97-04) (W168) - A160 1.7 CDI (168.007)	60 ch	07.1998 > 02.2001
CLASSE A (97-04) (W168) - A170 1.7 CDI (168.008)	90 ch	07.1998 > 02.2001
CLASSE A (97-04) (W168) - A170 1.7 CDI (168.009, 168.109)	95 ch	02.2001 > 08.2004
CLASSE A (97-04) (W168) - A190 1.9 (168.032, 168.132)	125 ch	03.1999 > 08.2004
CLASSE A (97-04) (W168) - A210 2.1 (168.035, 168.135)	140 ch	03.2002 > 08.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.