


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique-hydraulique
Pour fabricant	HPI
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS




DOCUMENTS

	BT-141	Montage des pompes EPS
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
106 (96-04) (1_) - 1.0 i	45 ch	05.1996 >
	50 ch	01.1997 >
106 (96-04) (1_) - 1.1 i	54 ch	01.1997 >
	60 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.4 i	75 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.5 D	55 ch	05.1996 >
106 (96-04) (1_) - 1.6 i	89 ch	05.1996 >
	101 ch	05.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.