

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement
Sens de rotation

électrique-hydraulique
Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-141	Montage des pompes EPS
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
206 CC (2D) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2005 >
206 SW (2E/K) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.