


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique-hydraulique
Pour fabricant	HPI
Sens de rotation	Horaire [CW]
	ATTENTION, pompe a programmer suivant véhicule
	Pour véhicule équipé de roue 17

PHOTOS




DOCUMENTS

	BT-141	Montage des pompes EPS
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
407 (6D_) - 1.8	116 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 1.8 16V	125 ch	09.2005 >
407 (6D_) - 2.0	136 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
407 (6D_) - 2.0 HDi 135	136 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 2.2	158 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 2.2 16V	163 ch	09.2005 >
407 (6D_) - 2.2 HDi 170	170 ch	05.2006 >
407 (6D_) - 2.7 HDi 205	204 ch	10.2005 >
407 (6D_) - 3.0	211 ch	05.2004 >
407 Coupe (6C_) - 2.2 16V	163 ch	10.2005 >
407 Coupe (6C_) - 2.7 HDi 205	204 ch	10.2005 >
407 Coupe (6C_) - 3.0 V6	211 ch	10.2005 >
407 SW (6E_) - 1.8	116 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 1.8 16V	125 ch	09.2005 >
407 SW (6E_) - 2.0	136 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
407 SW (6E_) - 2.0 HDi 135	136 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 2.2	158 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 2.2 16V	163 ch	09.2005 >
407 SW (6E_) - 2.2 HDi 170	170 ch	05.2006 >
407 SW (6E_) - 2.7 HDi 205	204 ch	10.2005 >
407 SW (6E_) - 3.0	211 ch	05.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.