

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>NISSIN</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>34</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 (BA4)	114 ch	01.1988 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 EX (BA4)	109 ch	01.1988 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V	150 ch	10.1987 > 12.1990
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA4)	140 ch	04.1990 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA4) KAT	137 ch	01.1988 > 01.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.