

## DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
Restriction du fabricant	<b>ATE</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
5 Series (88-96) (E34) - 518i	115 ch	08.1989 > 09.1995
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 518g	115 ch	11.1995 > 06.1996
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 518i	113 ch	03.1993 > 09.1994
	115 ch	09.1994 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 520i	150 ch	11.1991 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525i	192 ch	11.1991 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525iX	192 ch	02.1992 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525td	115 ch	03.1993 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 525tds	143 ch	12.1991 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 530i V8	218 ch	09.1992 > 01.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.