

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>SUMITOMO</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>18</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>48</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122    **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123    **Montage des étriers de frein**
- BT-134    **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
LAND CRUISER 70 (90-96) Hardtop (J7_) - 3.0 TD	125 ch	05.1993 > 05.1996
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.0 (FJ80_)	156 ch	01.1990 > 08.1992
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 D (HZJ80_)	135 ch	01.1990 > 12.1997
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 TD (HDJ80)	160 ch	10.1992 > 12.1997
	167 ch	01.1990 > 12.1997
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 TD 24V (HDJ80_)	170 ch	03.1995 > 12.1997
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.5 24V (FZJ80_)	205 ch	08.1992 > 12.1997
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 D-4D	163 ch	10.2000 >
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)	125 ch	04.1996 >
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_)	178 ch	04.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.