



## Montage sur: IVECO DAILY II 1999>2006



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager (1).  
Ouvrir le capot moteur.



Ouvrir le boîtier filtrant en actionnant la patte de fermeture (2).



Détail du boîtier une fois ouvert.



Glisser un élément filtrant neuf dans le boîtier et le refermer.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 à 10 minutes**