



## Montage sur: CITROËN C4 CACTUS



Les filtres d'habitacle sont situés sous le capot moteur, côté passager devant la baie de pare-brise (1). Ouvrir le capot moteur.



Actionner les 2 pattes fermoirs (2) sur la petite grille de ventilation et l'extraire totalement.



Ouvrir le boîtier filtrant en rabattant la face avant. Actionner les 2 fermoirs (3).



Replacer 2 éléments filtrants neufs et refermer la face avant (jusqu'au clic !). Remettre à présent la grille de ventilation.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**