



Montage sur: HYUNDAI TUCSON II Type TL



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Déconnecter l'amortisseur du tiroir de la boîte situé à droite dans le sens de la flèche (voir encadré). Tourner d'un quart de tour les 2 boutons (2) et les retirer pour dégager vers le bas le tiroir.



Appuyer sur les 2 pattes du fermoir (3) dans le sens des flèches pour ouvrir le boîtier filtrant. Extraire le couvercle, celui-ci ne possède qu'une fermeture à droite.



Sortir le filtre usagé de son boîtier et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes