



Montage sur: MITSUBISHI LANCER VII (Type CS) Av. AC



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants et presser sur ces flancs afin de dégager les arrêtoirs (voir flèches), basculer celle-ci ensuite vers le bas.



Ouvrir le boîtier filtrant en actionnant le fermetoir vers le bas et le retirer (2).



Sortir l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes