



Montage sur:
NISSAN NV 200
(Type M20,M20M)
Avant 08/10



Le filtre habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la console centrale (1).



Le couvercle du boîtier filtrant fait partie intégrante du filtre.
Pour ouvrir le boîtier filtrant, écarter la patte servant de loquet de fermeture situé à la base de l'élément (2).



Sortir l'élément filtrant usagé en exerçant un arc de cercle pour pouvoir dégager l'ensemble du bloc filtrant. (voir flèche)



Détail de l'élément filtrant une fois retiré.
Procéder à son remplacement, il est nécessaire de le déformer pour le rentrer, l'ouverture du climatiseur étant plus petite que la largeur du filtre.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes