


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	100
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	PVR10
Connectique	PLUG699

PHOTOS



S 15 L W

Bornes	
W	Revolution Meter
L	Lamp
15	Ignition
S	Sense [+]

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

RENAULT TRUCKS		
Midlum - 160.08	160 ch	05.2006 >
Midlum - 160.10	160 ch	05.2006 >
Midlum - 160.12	160 ch	05.2006 >
Midlum - 190.08	190 ch	05.2006 >
Midlum - 190.10	190 ch	05.2006 >
Midlum - 190.12	190 ch	05.2006 >
	190 ch	05.2006 >
Midlum - 190.13	190 ch	05.2006 >
Midlum - 190.14	190 ch	05.2006 >
Midlum - 190.16	190 ch	05.2006 >
Midlum - 220.08	220 ch	05.2006 >
Midlum - 220.10	220 ch	05.2006 >
Midlum - 220.12	220 ch	05.2006 >
Midlum - 220.13	220 ch	05.2006 >
Midlum - 220.14	220 ch	05.2006 >
Midlum - 220.16	220 ch	05.2006 >
Midlum - 240.12	240 ch	05.2006 >
Midlum - 240.13	240 ch	05.2006 >
Midlum - 240.14	240 ch	05.2006 >
Midlum - 240.15	240 ch	05.2006 >
Midlum - 240.16	240 ch	05.2006 >
Midlum - 240.18	240 ch	05.2006 >
Midlum - 280.12	280 ch	05.2006 >
Midlum - 280.13	280 ch	05.2006 >
Midlum - 280.14	280 ch	05.2006 >
Midlum - 280.16	280 ch	05.2006 >
Midlum - 280.18	280 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.