


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Puissance nominale [kW]	4
Nombre de dents	10T
Direction de rotation	rotation CW
Connectique	SOL66
Nombre de trous de fixation	3

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

IVECO TRUCKS		
EuroCargo 65 - 65 E 13 tector	130 ch	09.2000 >
EuroCargo 65 - 65 E 15 K tector	149 ch	09.2000 >
EuroCargo 65 - 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector	149 ch	09.2000 >
EuroCargo 75 - 75 E 13 tector	130 ch	09.2000 >
EuroCargo 75 - 75 E 15 K tector	149 ch	09.2000 >
EuroCargo 75 - 75 E 15 tector	149 ch	09.2000 >
EuroCargo 75 - 75 E 17 K, 75 E 18 K tector	170 ch	09.2000 >
EuroCargo 75 - 75 E 17, 75 E 18 tector	170 ch	09.2000 >
EuroCargo 75 - 75 E 18 K tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 75 - 75 E 18 tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 80 - 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector	170 ch	09.2000 >
EuroCargo 80 - 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector	170 ch	09.2000 >
EuroCargo 80 - 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 80 - 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 80 - 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 80 - 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 80 - 80 EL 15 tector	149 ch	09.2000 >
EuroCargo 90 - 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector	170 ch	09.2000 >
EuroCargo 90 - 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector	170 ch	09.2000 >
EuroCargo 90 - 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 90 - 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector	177 ch	09.2000 >
EuroCargo 90 - 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 90 - 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector	170 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector	170 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 18 tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 100 - 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 120 - 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 120 - 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 120 - 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector	240 ch	09.2000 >
EuroCargo 120 - 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 tector	240 ch	09.2000 >
EuroCargo 120 - 120 E 28 K tector	275 ch	09.2000 >
EuroCargo 120 - 120 E 28 tector	275 ch	09.2000 >
EuroCargo 120 - 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector	170 ch	09.2000 >
EuroCargo 120 - 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 130 - 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 130 - 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 130 - 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector	240 ch	09.2000 >
EuroCargo 130 - 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector	240 ch	09.2000 >
EuroCargo 130 - 130 E 28 K tector	275 ch	09.2000 >
EuroCargo 130 - 130 E 28 tector	275 ch	09.2000 >
EuroCargo 140 - 140 E 18 W tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 140 - 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector	240 ch	09.2000 >
EuroCargo 150 - 150 E 18 K tector	181 ch	09.2000 >

IVECO TRUCKS		
EuroCargo 150 - 150 E 18 tector	181 ch	09.2000 >
EuroCargo 150 - 150 E 24 K tector	240 ch	09.2000 >
EuroCargo 150 - 150 E 24, 150 E 25 tector	240 ch	09.2000 >
EuroCargo 150 - 150 E 28 K tector	275 ch	09.2000 >
EuroCargo 150 - 150 E 28 tector	275 ch	09.2000 >
EuroCargo 180 - 180 E 21 K tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 180 - 180 E 21 tector	209 ch	09.2000 >
EuroCargo 180 - 180 E 24 K tector	240 ch	09.2000 >
EuroCargo 180 - 180 E 24, 180 E 25 tector	240 ch	09.2000 >
EuroCargo 180 - 180 E 28 K tector	275 ch	09.2000 >
EuroCargo 180 - 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector	275 ch	09.2000 >
EuroCargo 320 - 320 E 28 T tector	275 ch	09.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.