

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (03-10) (E60) - 525d xDrive	197 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) (E60) - 525i xDrive	218 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) (E60) - 525xd	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 525xi	218 ch	07.2005 >
	218 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530d xDrive	235 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) (E60) - 530i xDrive	272 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) (E60) - 530xd	231 ch	07.2005 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530xi	258 ch	07.2005 >
	272 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525d xDrive	197 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525i xDrive	218 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525xd	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525xi	218 ch	07.2005 >
	218 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530d xDrive	235 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530i xDrive	272 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530xd	231 ch	07.2005 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530xi	258 ch	07.2005 >
	272 ch	01.2007 >