DEMARREUR FREELANDER

Echange Standard

Code Carcasse : 08

FADADE

3599771305164



DONNEES TECHNIQUES

Voltage [V]	**12 V**
Puissance nominale [kW]	**2 kW**
Nombre de trous de fixation	**2**
Type d'entraînement	**avec réducteur**
Nombre de dents	**9**
Fiche	**SOL119**
Sens de rotation	**Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre**
Nombre de taraudages	**1**

PHOTOS





Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

KIA		
CARENS (99-02) (FC, RS) - 1.6	105 ch	07.2002 > 08.2006

LAND ROVER		
FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 Td4 4x4	109 ch	03.2001 > 10.2006
	112 ch	11.2000 > 10.2006
FREELANDER (97-06) (LN) Soft Top - 2.0 TD4 4x4	112 ch	10.2000 > 10.2006

MG		
MG ZT - 1.8 16V	120 ch	01.2003 > 07.2005
MG ZT - 1.8 T 16V	160 ch	01.2003 > 07.2005
MG ZT - 2.0 CDTi	116 ch	06.2002 > 09.2003
	131 ch	11.2002 > 07.2005
MG ZT- T - 1.8 16V	120 ch	01.2003 > 07.2005
MG ZT- T - 1.8 T 16V	160 ch	01.2003 > 07.2005
MG ZT- T - 2.0 CDTi	116 ch	**06.2002 > 09.2003**
	131 ch	11.2002 > 07.2005

ROVER		
75 (RJ) - 1.8 Turbo	150 ch	05.2003 > 05.2005
75 (RJ) - 2.0 CDT	115 ch	02.1999 > 05.2005
75 (RJ) - 2.0 CDTi	131 ch	02.2003 > 04.2005
75 Tourer (RJ) - 1.8	120 ch	08.2001 > 05.2005
75 Tourer (RJ) - 1.8 Turbo	150 ch	05.2003 > 05.2005
75 Tourer (RJ) - 2.0 CDT	115 ch	08.2001 > 05.2005
75 Tourer (RJ) - 2.0 CDTi	131 ch	02.2003 > 05.2005