


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>150</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR7</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG650</b>

## PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
DFM	

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>VOLKSWAGEN</b>		
MULTIVAN (03-16) T5 (7H_, 7E_) - 3.2 V6	231 ch	02.2004 > 06.2004
TRANSPORTER (03-15) T5 Bus (7HB, 7HJ) - 3.2 V6	231 ch	02.2004 > 06.2004
TRANSPORTER (03-15) T5 Camionnette (7HA, 7HH) - 3.2 V6	231 ch	04.2003 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.