


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	110
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG650

## PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
DFM	


## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A1 (2010-) (8X1) - 1.6 TDI	90 ch	03.2011 >
A1 (2012-) Sportback (8XA) - 1.6 TDI	90 ch	11.2011 >
	105 ch	11.2011 >
A3 (03-12) (8P1) - 1.9 TDI	105 ch	05.2003 >
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TDI	136 ch	05.2003 >
	163 ch	06.2003 > 06.2008
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TDI 16V	140 ch	05.2003 >
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TDI 16V quattro	140 ch	08.2004 >
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TDI quattro	136 ch	05.2003 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TDI	136 ch	09.2004 >
	163 ch	06.2006 > 06.2008
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TDI 16V	140 ch	09.2004 >
<b>SEAT</b>		
ALTEA (5P1) - 1.9 TDI	105 ch	04.2004 >
ALTEA (5P1) - 2.0 TDI	140 ch	11.2005 >
ALTEA (5P1) - 2.0 TDI 16V	140 ch	03.2004 >
ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI	140 ch	10.2006 >
	170 ch	06.2007 >
ALTEA XL (5P5, 5P8) - 2.0 TDI 4x4	140 ch	06.2007 >
	170 ch	06.2007 >
LEON (05-12) (1P1) - 1.9 TDI	105 ch	09.2005 >
LEON (05-12) (1P1) - 2.0 TDI	170 ch	05.2006 >
TOLEDO (04-09) (5P2) - 1.9 TDI	105 ch	10.2004 >
TOLEDO (04-09) (5P2) - 2.0 FSI	150 ch	10.2004 >
TOLEDO (04-09) (5P2) - 2.0 TDI	170 ch	01.2006 > 05.2009
TOLEDO (04-09) (5P2) - 2.0 TDI 16V	140 ch	10.2004 > 05.2009
<b>SKODA</b>		
FABIA (2007-) - 1.6 TDI	75 ch	04.2010 >
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.6 TDI	105 ch	06.2009 >
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.9 TDI	105 ch	06.2004 >
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 2.0 TDI	140 ch	11.2005 >
	170 ch	04.2006 >
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 2.0 TDI 16V	140 ch	02.2004 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 1.9 TDI	105 ch	09.2004 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 1.9 TDI 4x4	105 ch	11.2004 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 2.0 TDI	140 ch	11.2005 >
	170 ch	04.2006 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 2.0 TDI 16V	140 ch	02.2004 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 2.0 TDI 4x4	140 ch	07.2006 >
YETI (5L) - 2.0 TDI	110 ch	11.2009 >

<b>VOLKSWAGEN</b>		
CADDY (2004-) Break (2KB, 2KJ) - 1.9 TDI	75 ch	09.2005 >
CADDY (2004-) Camionnette (2KA, 2KH) - 2.0 SDI	70 ch	03.2004 >
EOS (1F7, 1F8) - 3.2 V6	250 ch	06.2006 >
GOLF (03-09) (1K1) - 1.9 TDI	90 ch	05.2004 >
	105 ch	10.2003 >
GOLF (03-09) (1K1) - 1.9 TDI 4motion	105 ch	08.2004 >
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 SDI	75 ch	01.2004 >
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 TDI	136 ch	10.2003 >
	170 ch	11.2005 >
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 TDI 16V	140 ch	10.2003 >
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 TDI 16V 4motion	140 ch	08.2004 >
GOLF (07-08) Break (1K5) - 1.9 TDI	105 ch	06.2007 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 1.9 TDI	90 ch	05.2005 >
	105 ch	01.2005 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 2.0 TDI	131 ch	11.2005 >
	136 ch	05.2005 >
	140 ch	12.2005 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 2.0 TDI 16V	140 ch	01.2005 >
JETTA (05-10) (A5, 1K2) - 1.9 TDI	105 ch	08.2005 >
JETTA (05-10) (A5, 1K2) - 2.0 TDI 16V	140 ch	08.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 1.6	102 ch	08.2005 >
TOURAN (06-10) (1T1, 1T2) - 1.9 TDI	90 ch	11.2004 >
TOURAN (06-10) (1T1, 1T2) - 2.0 TDI	140 ch	12.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.