


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	150
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Connectique	PLUG650

PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
DFM	


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

PORSCHE		
911 (996) - 3.6 GT3	385 ch	09.2004 > 08.2005
911 (997) - 3.6 Carrera	320 ch	08.2004 > 07.2005
	329 ch	07.2004 > 05.2008
911 (997) - 3.6 Carrera 4	329 ch	09.2005 > 05.2008
911 (997) - 3.8 Carrera 4S	359 ch	10.2005 > 08.2006
911 (997) - 3.8 Carrera S	359 ch	07.2004 > 08.2006
911 Décapotable (997) - 3.6 Carrera	320 ch	04.2005 > 07.2005
	329 ch	04.2005 > 05.2008
911 Décapotable (997) - 3.6 Carrera 4	329 ch	04.2005 > 05.2008
911 Décapotable (997) - 3.8 Carrera 4S	359 ch	10.2005 > 08.2006
911 Décapotable (997) - 3.8 Carrera S	359 ch	04.2005 > 05.2008
BOXSTER (987) - 2.7	220 ch	11.2004 > 12.2005
911 (98-05) (996) - 3.4 Carrera	301 ch	09.1997 > 09.2001
911 (98-05) (996) - 3.4 Carrera 4	301 ch	09.1997 > 09.2001
911 (98-05) (996) - 3.6 Carrera	320 ch	10.2001 > 07.2004
911 (98-05) (996) - 3.6 Carrera 4	320 ch	06.2002 > 07.2004
911 (98-05) (996) - 3.6 Carrera 4S	345 ch	02.2003 > 07.2004
911 (98-05) (996) - 3.6 Carrera S	345 ch	02.2003 > 07.2004
911 (98-05) (996) - 3.6 GT2	483 ch	09.2004 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 GT3	381 ch	09.2004 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 S	450 ch	08.2004 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 Turbo 4	420 ch	06.2000 > 08.2005
911 (98-05) (996) - 3.6 Turbo 4S	450 ch	02.2003 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.4 Carrera	301 ch	02.1998 > 09.2001
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.4 Carrera 4	301 ch	02.1998 > 09.2001
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Carrera	320 ch	10.2001 > 07.2004
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Carrera 4	320 ch	10.2001 > 07.2004
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Carrera 4S	345 ch	06.2002 > 07.2004
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Carrera S	345 ch	06.2002 > 07.2004
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 S	450 ch	08.2004 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Turbo 4	420 ch	09.2004 > 08.2005
911 (98-05) Cabriolet (996) - 3.6 Turbo 4S	450 ch	10.2003 > 08.2005
911 (98-05) Targa (996) - 3.6	320 ch	12.2001 > 07.2004
911 (05-11) (997) - 3.6 Carrera	325 ch	07.2004 > 05.2008
911 (05-11) (997) - 3.6 Carrera 4	325 ch	07.2004 > 05.2008
911 (05-11) (997) - 3.8 Carrera 4S	355 ch	10.2005 > 08.2006
	381 ch	10.2005 > 08.2006
911 (05-11) (997) - 3.8 Carrera S	355 ch	07.2004 > 08.2006
	381 ch	08.2005 > 08.2006
911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.6 Carrera	325 ch	04.2005 > 05.2008
911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.6 Carrera 4	325 ch	04.2005 > 05.2008
911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.8 Carrera 4S	355 ch	10.2005 > 08.2006
	381 ch	10.2005 > 08.2006
911 (05-11) Cabriolet (997) - 3.8 Carrera S	355 ch	04.2005 > 05.2008
	381 ch	08.2005 > 05.2008
911 (05-11) Targa (997) - 3.6 Carrera 4	325 ch	11.2006 > 05.2008
911 (05-11) Targa (997) - 3.8 Carrera 4S	355 ch	11.2006 > 05.2008
BOXSTER (96-04) (986) - 2.7	228 ch	07.2002 > 08.2004

PORSCHE		
BOXSTER (96-04) (986) - S 3.2	260 ch	09.2002 > 08.2004
	266 ch	01.2004 > 08.2004
BOXSTER (05-11) (987) - 2.7	240 ch	11.2004 > 08.2006
BOXSTER (05-11) (987) - S 3.2	280 ch	11.2004 > 08.2006
CARRERA GT (980) - 5.7	612 ch	09.2003 > 08.2005
CAYMAN (987) - S 3.4	295 ch	11.2005 > 08.2006

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.